

AUFBAUANLEITUNG

Schritt 1:
Setzen der
beiden
Fußplatten





Schritt 2: Stellen des rechten Türpfosten



Schritt 3:
Verschrauben
des rechten
Türpfosten
mit der
Fußplatte



Schritt 4:
Stellen des
linken
Türpfosten



Schritt 5:
Verschrauben
des linken
Türpfosten
mit der
Fußplatte



Schritt 6: Einsetzen des Türsturzes



Schritt 7: Verschrauben des Türsturzes



Schritt 8: Einhängen der seitlichen Leisten

(hier können Holzplatten zur
Wandsimulation angeschraubt
werden)



Schritt 9:
Einhängen des
Türblattes auf
den Türbolzen



Schritt 10:
Verschrauben
des Türblattes
auf den
Türbolzen
(eine Seite nutzen!)



Schritt 11: Justieren des Türblattes

(ggf. kann es nötig sein, den Sturz nochmals etwas zu lösen, um so die ganze Türe etwas ausrichten zu können, falls diese nicht im Lot steht)



Schritt 12:
Einsetzen des
Blindmoduls
(zum gewaltsamen Aufbrechen)
oder des
Schloßkastens
(zum Bearbeiten von Schlössern)



Schritt 13:
Verschrauben
des entsprechen-
den Moduls



Schritt 14:

Anbringen der
Laschen zur
Fixierung der
Holzlatten als
Widerstand



Geschafft:
Viel Spaß beim
Üben! 😊